

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-004PL
	เรื่อง : การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่ม วัตถุอันตรายก่อนการบรรจุ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	1 เม.ย. 2568	ขอจัดทำ	2025-00225
1	22 ต.ค. 2568	ขอแก้ไขชื่อเรื่องเป็น การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุ อันตรายนก่อนการบรรจุ ขอแก้ไขหมายเลขเอกสาร WI-PP-007DF เป็น WI-PP-004PL ขอแก้ไขข้อที่ 1 วัตถุประสงค์โดยเพิ่มเติม สินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย ก่อนการบรรจุ ขอแก้ไขข้อที่ 2 ขอบเขต ข้อที่ 3 คำจำกัดความ ข้อที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอแก้ไขข้อที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เดิม (FM-VF-005VV) STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM เป็น ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอแก้ไขข้อที่ 6 เอกสารบันทึก โดยเพิ่มเติม (FM-VF-005VV) STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM	2025-00345
2	11 ก.ย. 2569	เพิ่มเติมขั้นตอนการล้างถัง IBC	2026-00417

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-004PL
	เรื่อง : การติดตั้ง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่ม วัตถุอันตรายก่อนการบรรจุ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
6	เอกสารบันทึก	3
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-004PL
	เรื่อง : การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตรายก่อนการบรรจุ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของถัง IBC ที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย ก่อนการบรรจุ

2. ขอบเขต

- 2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมถึงวิธีการล้างถัง IBC ที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย ก่อนการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์จริง โดยที่ถัง IBC ที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย จะแยกกันอย่างชัดเจนและมีป้ายบ่งชี้ที่ถัง IBC

3. คำจำกัดความ

- 3.1 ถัง IBC = แทงค์พลาสติกขนาด 1,100 กิโลกรัม สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่มวัตถุอันตราย ก่อนการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์จริง

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 แผนกคลังวัตถุดิบ นำถัง IBC เปล่า จากการบรรจุน้ำ DI มาเก็บไว้เป็น Stock ในการใส่สินค้ารอบรรจุ (Bulk solution) หลังจากนั้นจะระบุถัง IBC สำหรับบรรจุสินค้าชนิดนั้นๆ โดยไม่ให้ปนกับสินค้าอื่นๆ เช่น
- 1) สินค้า ATIV จะมีถัง IBC รอบรรจุเฉพาะสินค้า ATIV และมีป้ายบ่งชี้
 - 2) สินค้า ZONOX จะมีถัง IBC รอบรรจุเฉพาะสินค้า ZONOX/THOR/ZOGUARD และมีป้ายบ่งชี้
 - 3) สินค้า ZOROX จะมีถัง IBC รอบรรจุเฉพาะสินค้า ZOROX/SHEILA/ZOGOOD และมีป้ายบ่งชี้
 - 4) สินค้า ATLAS จะมีถัง IBC รอบรรจุเฉพาะสินค้า ATLAS/TRITON และมีป้ายบ่งชี้
 - 5) สินค้าอื่นๆ มีการจัดการถัง IBC ในลักษณะเดียวกัน
- 5.2 แผนกผลิตเบิกถัง IBC มาจากแผนกคลังวัตถุดิบ ตามจำนวนที่ระบุในเอกสาร STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM (FM-VF-005VV)
- 5.3 นำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาทำความสะอาด โดยล้างหัวฉีดน้ำแรงดันสูง และกระบอกหรือด้ามจับ ให้สะอาด แล้วใช้กระดาษ Universal Indicator วัด pH น้ำ จนได้ค่า pH เป็นกลาง (pH 6 - 8) จำนวน 2 จุด คือ หัวฉีด 1 จุด และตรงกลางด้ามจับ 1 จุด
- 5.4 นำถังมาล้างโดยฉีดน้ำแรงดันสูงล้างทั้งภายนอกและภายในถัง จากนั้นทำการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในถัง IBC โดยภายนอกถังต้องไม่พบคราบสกปรก ส่วนภายในถังต้องไม่มีสิ่งตกค้าง หากมีสิ่งตกค้างภายในถังต้องทำการล้างใหม่และเปิดวาล์วที่ก้นถังออกให้หมดจนสะอาด โดยน้ำที่ปล่อยออกจากถังจะปล่อยลงถัง IBC สำหรับบรรจุน้ำเสียจากการล้างสินค้ากลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ ดิจิปปายและแยกไว้รอกำจัดหรือเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-004PL
	เรื่อง : การล้างถัง IBC สำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ และสินค้ากลุ่ม วัตถุอันตรายก่อนการบรรจุ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 11 ก.ย. 2569

5.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะเป็นผู้ทวนสอบความสะอาดของถัง IBC ก่อนที่จะนำถังไปใช้ใส่สินค้าสำหรับรอบบรรจุ โดยใช้กระดาษ Universal Indicator วัด pH น้ำ ที่วาล์วของ IBC ซึ่งต้องได้ค่า pH เป็นกลาง (pH 6 - 8) แล้วทำการบันทึกในแบบฟอร์ม “Packaging check” (FM-PQ-005PL) หมายเหตุ: หากค่า pH ไม่เป็นกลาง (pH 6 - 8) ให้ตรวจเช็ค pH ของน้ำประปาที่ใช้ล้าง แล้วล้างจนกว่าถัง IBC จะสะอาดตามข้อ 5.2

5.6 จากนั้นเปิดวาล์วถัง IBC เอียงถัง 45 องศา แล้วตากทิ้งไว้ให้แห้ง เป็นเวลา 1 วัน

5.7 เมื่อถัง IBC แห้งและสะอาดแล้ว ให้ติดป้ายบ่งชี้แสดงสถานะ “พร้อมใช้งาน” สีเขียว

5.8 เมื่อใช้ถัง IBC เสร็จแล้ว คำนึงถึงให้แผนกคลังวัตถุดิบพร้อมติดป้ายแสดงสถานะ “อยู่ระหว่างรอล้าง ไม่นำมาใช้งาน” สีแดง

5.9 เมื่อจะนำถัง IBC กลับมาใช้ซ้ำ ให้ดำเนินการตาม ข้อ 5.1-5.6 อีกครั้ง

5.10 เมื่อล้างและตรวจสอบผ่านแล้วจัดทำ “รายงานการล้างถังบรรจุ” (FM-PP-022DF)

5.11 หลังจากล้างถัง IBC เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการล้างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทุกครั้ง โดยล้างหัวฉีดน้ำแรงดันสูง และกระบอกหรือด้ามจับ ให้สะอาด

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-VF-005VV = STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM

6.2 FM-PP-022DF = รายงานการล้างถังบรรจุ

6.3 FM-PQ-005PL = Packaging check