

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 15 ธ.ค.2568
	การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	15 ธ.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00383
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007PL
	การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 15 ธ.ค.2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3-5
6	เอกสารบันทึก	5
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007PL
	การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 15 ธ.ค.2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้อธิบายขั้นตอนการล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC ในโรงงานบริษัท ไวต้า จำกัด

2. ขอบเขต

2.1 การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC อาคารแบ่งบรรจุ ส่วนโรงงานผลิต บริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

3.1 ของเหลว = กรดฟอร์มิก ,กรดโพธิโอนิก เป็นต้น

3.2 ขนาด IBC = ภาชนะบรรจุแบบ IBC

3.3 การล้าง = การทำความสะอาดให้ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

3.4 เครื่องบรรจุ = ไลน์การบรรจุของเหลว

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง


-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


5.1 สำหรับไลน์โหลดจากรถ ISO tank โดยตรง (direct load)

5.1.1 บรรจุน้ำประปาลงใน ISO TANK/แหล่งน้ำอื่น ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการล้างไลน์ หากต้องการล้าง 1 ครั้ง จะใช้น้ำล้าง 7 ตัน หรือ 7,000 kg

5.1.2 ทำการปล่อยไล่กรดตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์วและหัวแพ็ค โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะรองรับไว้จนหมด จากนั้นเก็บกรดแยกไว้ในถัง Drain ติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน



ตำแหน่ง CV-5



หัวแพ็ค

5.1.3 นำน้ำที่บรรจุลงใน ISO TANK ต่อเข้ากับปั๊มหมายเลข P-002 จากนั้นก็เปิดปั๊ม ให้น้ำมาที่หัวบรรจุแล้วปล่อยน้ำลงถัง IBC ถึงละ 1000 kg ทั้งหมดจำนวน 7 IBC จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำถัง IBC ที่ 7 ไปทดสอบความเข้มข้นของฟอร์มิกโดยห้องปฏิบัติการ ผลต้องเป็น Non detect จึงจะผ่าน หากไม่ผ่านให้ปล่อยน้ำต่อจนกว่าจะผ่านจากนั้นบันทึกลงในเอกสาร FM-PP-102FE รายงานการล้างเครื่องบรรจุ (Flushing Report)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007PL
	การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 15 ธ.ค.2568



- 5.1.4 ก่อนบรรจุกรด ให้ปล่อยได้น้ำ ตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์ว และ BV3 จำนวน 1 วาล์ว และ BV7 จำนวน 1 วาล์ว โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะรองรับไว้จนหมด รวมถึงปล่อยน้ำส่วนที่ค้างหัวบรรจุให้หมด โดยสามารถนำน้ำทิ้งลงท่อน้ำปกติ



BV3



BV7

- 5.1.5 ก่อนบรรจุกรด ให้ปล่อยกรดใส่ถัง 300 kg ลงในถัง IBC Drain แยกไว้ คัดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน
- 5.1.6 จากนั้นปล่อยกรดต่ออีก 100 kg แยกไว้ อีกถัง คัดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ
- 5.1.7 ทำการ Drain ต่ออีก 100 kg แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ หากผลผ่านบรรจุกรดลงถัง IBC ได้
- 5.1.8 จากนั้นล้างถังบรรจุแล้วเสร็จ ตามกระบวนการ 5.1.1-5.1.4

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-007PL
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 15 ธ.ค.2568
	การล้างเครื่องบรรจุของเหลวขนาด IBC	

5.2 สำหรับไลน์ไหลจาก Storage tank

- 5.2.1 ทำการปล่อยไล่กรดตามท่อ CV-5 จำนวน 2 วาล์วและหัวแพ็ค โดยเปิดวาล์วแล้วใช้ภาชนะรองรับไว้จนหมด จากนั้นทิ้งน้ำลงรำน้าปกติ
- 5.2.2 จากนั้นปล่อยกรดจาก Storage tank กว่ท่อจำนวน 25 kg แล้วแยกเก็บติดป้ายบ่งชี้ให้ชัดเจน
- 5.2.3 ปล่อยกรดอีกจำนวน 30 kg ลงใน IBC แล้วเก็บตัวอย่างให้ QC ทดสอบ หากค่าผ่านสามารถบรรจุได้

6. เอกสารบันทึก

-

ORIGINAL CONTROLLED