

|           |                                        |                                              |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                   |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                              |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 1 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| ครั้งที่แก้ไข       | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข                                                                              | เลขที่ใบ DAR |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0                   | 12 ต.ค. 2563    | ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)                                                     | DCC-689/63   |
| 1                   | 18 ม.ค. 2564    | แก้ไขข้อ 2 ขอบเขต , ข้อ 3 คำจำกัดความ ,ข้อ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | DCC-011/64   |
| 2                   | 6 ก.ย. 2567     | แก้ไขข้อ ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                             | 2024-00150   |
| ORIGINAL CONTROLLED |                 |                                                                                                 |              |

|           |                                        |                                              |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                   |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                              |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 2 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| ลำดับ               | สารบัญ               | หน้า |
|---------------------|----------------------|------|
| 1                   | วัตถุประสงค์         | 3    |
| 2                   | ขอบเขต               | 3    |
| 3                   | คำจำกัดความ          | 3    |
| 4                   | เอกสารที่เกี่ยวข้อง  | 3    |
| 5                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 4    |
| 6                   | เอกสารบันทึก         | 32   |
| ORIGINAL CONTROLLED |                      |      |

|           |                                        |                                              |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                   |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                              |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 3 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างถูกต้องตามได้มาตรฐานตามใบอนุญาตผลิต ทะเบียนอาหารสัตว์ พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ของกรมประมง,กรมปศุสัตว์ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- 1.2 เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลกระทบต่อสินค้า เช่น ความเสี่ยงจากการวางแผนการผลิต, ความเสี่ยงจากมาตรฐานการผลิต, ความสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ, จำนวนบุคลากรภายในหน่วยงานมีไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน, ปัญหาระบบข้อมูลและโปรแกรม IT ที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## 2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์ พรีเม็กซ์ และการแบ่งบรรจุ Feed Additives ของโรงงานผลิต

## 3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์ พรีเม็กซ์ และการแบ่งบรรจุ Feed Additives ของบริษัท ไวต้า จำกัด
- 3.2 Feed additives = สารให้สี วิตามิน เกลือแร่ สารปรุงแต่งกลิ่นรส สารแอนติออกซิแดนท์ สารช่วยย่อย เป็นต้น

## 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 QP-015-FE = การตรวจสอบ และแจ้งเข้าสินค้า และวัตถุดิบ
- 4.2 QP-017-FE = การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ
- 4.3 WI-PP-001FE = การผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์ 50%N และ 60%N
- 4.4 WI-PP-002FE = ปริมาณน้ำยาที่ใช้ผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์
- 4.5 WI-PP-013FE = การผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์ 50% S
- 4.6 WI-PP-014FE = การผลิตผงพรีเม็กซ์
- 4.7 WI-PP-041FE = การแบ่งบรรจุ Feed additive
- 4.8 WI-PQ-001FE = การควบคุมวัตถุดิบ และภาชนะบรรจุ
- 4.9 WI-PQ-002FE = การควบคุมคุณภาพสินค้า
- 4.10 SD-I-PP-007 = การใช้งาน และการตรวจสอบรอยขีด
- 4.11 S/D-E-LAW-LIC-001 = พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
- 4.12 คู่มือการจัดทำระบบ HACCP
- 4.13 ใบอนุญาตผลิต
- 4.14 ทะเบียนอาหารสัตว์
- 4.13 ใบขอใช้สูตรทดลอง

|           |                                        |                                              |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                   |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                              |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 4 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

## 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### 5.1. การวางแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต จะเป็นผู้วางแผนการผลิตตามที่ได้รับเอกสาร “ใบขอตั้งผลิตสินค้าประจำเดือน” (FM-PM-014FE) โดยสูตรการผลิตนั้นต้องถูกต้องตามใบอนุญาตผลิต ทะเบียนอาหารสัตว์ พรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ของกรมประมง,กรมปศุสัตว์กรมวิเสตรทดลอง ต้องมีใบขอใช้สูตรทดลองจากฝ่ายขาย

### 5.2 การจัดเตรียมวัตถุดิบ

5.2.1. พนักงานแผนกผลิตตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ ที่เบิกจากแผนกคลังวัตถุดิบ และนำไปแบ่งชั่งน้ำหนักตาม “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) และเขียนบ่งชี้วัตถุดิบ น้ำหนักบนถุงแบ่งชั่งโดยอ้างอิงตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง “การผลิตผงพรีมิกซ์” (WI-PP-014FE) และ “การผลิตผงโคลีนคลอไรด์ 50%N และ 60%N” (WI-PP-001FE) และ “การแบ่งบรรจุ Feed Additives” (WI-PP-041FE)

5.2.2. พนักงานแผนกผลิตจะตรวจสอบวัตถุดิบอีกครั้งตาม “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ก่อนทำการผสมหรือผลิต

### 5.3 กระบวนการผลิต

#### 5.3.1. การควบคุมวิธีการผลิต


หัวหน้างานแผนกผลิตจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตผงโคลีนคลอไรด์ พรีมิกซ์ และ “การแบ่งบรรจุ Feed Additives” (WI-PP-041FE) ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงวิธีปฏิบัติงานเรื่อง “การผลิตผงโคลีนคลอไรด์ 50%N และ 60%N” (WI-PP-001FE) “การผลิตผงพรีมิกซ์” (WI-PP-014FE) และ “การผลิตผงโคลีนคลอไรด์ 50%S” (WI-PP-013FE) และ การแบ่งบรรจุ Feed additives (WI-PP-XXFE)

#### 5.3.2. การควบคุมจุดวิกฤต

จุดวิกฤตซึ่งระบุจากการประเมินในระบบ HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point ) จะต้องถูกกำหนด ค่าวิกฤต ( Critical Limit ) และมีมาตรการควบคุมโดยอ้างอิงจาก “คู่มือการจัดทำระบบ HACCP”


|           |                                        |                                              |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                   |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                              |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 5 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

### แผนผังกระบวนการผลิตผงพรีมิกซ์




|           |                                        |                                                                 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร                                                   |
|           |                                        | QP-011-FE                                                       |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 6 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

### แผนผังกระบวนการผลิตผงพรีมิกซ์



|           |                                        |                                                                 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร                                                   |
|           |                                        | QP-011-FE                                                       |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 7 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

แผนผังกระบวนการผลิตผงพรีมิกซ์



|           |                                        |  |                                                                 |
|-----------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE |  | หมายเลขเอกสาร                                                   |
|           |                                        |  | QP-011-FE                                                       |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        |  | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 8 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                                              | ชื่อกระบวนการ      | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                                                                                                             | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ                                                                                         | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                                                                               | ตัวอย่าง |          | บันทึก                   | รับผิดชอบโดย                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                            |                    |             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | ปริมาณ   | ความถี่  |                          |                                                          |
| รับวัตถุดิบ ( ภายใน<br>และต่างประเทศ )                                     | การรับวัตถุดิบ     | QP-015-FE   | - เอกสารประกอบการรับสินค้า                                                                                                                                    | - เอกสารถูกต้องครบถ้วน                                                                                                                       | - ตรวจเช็คด้วยสายตา                                                                                                                |          | ทุกครั้ง | ระบบออราเคิล<br>(Oracle) | จนท.รับเข้าต้นทุน                                        |
| <div>ตรวจสอบ<br/>จำนวน และ<br/>สภาพถุง/กล่อง<br/>ที่บรรจุวัตถุดิบ</div>    | การตรวจรับวัตถุดิบ | QP-015-FE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน</li> <li>- สภาพสินค้าสมบูรณ์</li> <li>- น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้</li> <li>- ปริมาณ โคลีน คลอไรด์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครบถ้วน</li> <li>- สมบูรณ์</li> <li>- เกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักสินค้า</li> <li>- ปริมาณครบถ้วน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นับจำนวน</li> <li>- ด้วยสายตา</li> <li>- ชั่งน้ำหนัก</li> <li>- วัดปริมาตร</li> </ul>     |          | ทุกครั้ง | FM-PM-001FE              | จนท.คลังวัตถุดิบ                                         |
| <div>เก็บวัตถุดิบเข้า<br/>คลัง และบันทึก<br/>สถานะเป็นรอ<br/>ตรวจสอบ</div> | การจัดเก็บวัตถุดิบ | QP-017-FE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกสถานะ</li> <li>- จัดเก็บเข้าคลัง</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกสถานะเป็นการรอตรวจสอบ</li> <li>- จัดเก็บตามคลังได้ถูกต้อง</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดู ในระบบออราเคิล (Oracle)</li> <li>- ตรวจสอบดู ในระบบออราเคิล (Oracle)</li> </ul> |          | ทุกครั้ง |                          | <div>จนท.รับเข้าต้นทุน</div> <div>จนท.คลังวัตถุดิบ</div> |



|           |                                        |                             |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร               |
|           |                                        | QP-011-FE                   |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | แก้ไขครั้งที่ 2             |
|           |                                        | หน้า 10 จาก 32              |
|           |                                        | วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                        | ชื่อกระบวนการ                 | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                 | ตัวอย่าง           |              | บันทึก                       | รับผิดชอบโดย      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
|                                                      |                               |             |                                   |                                                      |                                                                      | ปริมาณ             | ความถี่      |                              |                   |
| เก็บสินค้าไว้ที่<br>อุณหภูมิห้อง                     | การจัดเก็บ                    | QP-017-FE   |                                   |                                                      |                                                                      |                    |              |                              | จนท. คลังวัตถุดิบ |
| ชำระรายการวัตถุดิบตาม<br>ใบสั่งบรรจุของแต่ละ<br>สูตร | การชำระวัตถุดิบ               | WI-PP-014FE | - น้ำหนัก                         | - ตามใบสั่ง                                          | - อ่านค่าน้ำหนักจาก<br>เครื่องชั่ง<br>- อ่านค่า Monitor              | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุก<br>แบทช์ | ระบบ<br>ออราเคิล<br>(Oracle) | จนท. คลังวัตถุดิบ |
| ตรวจสอบรายการ<br>และปริมาณวัตถุดิบ<br>ที่ชั่ง        | การตรวจสอบรายการ<br>และปริมาณ | WI-PP-014FE | - รายการและปริมาณวัตถุดิบ         | - ใบสั่ง                                             | - รายการและปริมาณ<br>วัตถุดิบถูกต้องครบถ้วน<br>ใบพิมพ์น้ำหนักที่แนบ  | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุก<br>แบทช์ | F/M-ITC-352                  | หัวหน้างานผลิต    |
| เคลื่อนย้ายวัตถุดิบไป<br>ยังจุดเท                    | เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ           | WI-PP-014FE | - ขนส่งทางลิฟท์                   | - ตามใบสั่ง                                          | - รายการ และปริมาณ<br>วัตถุดิบถูกต้องครบถ้วน<br>ใบพิมพ์น้ำหนักที่แนบ |                    | ทุก<br>แบทช์ | F/M-ITC-352                  | พนักงานผลิต       |

|           |                                                           |  |                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | <div>ระเบียบปฏิบัติงาน</div> <div>QUALITY PROCEDURE</div> |  | หมายเลขเอกสาร                                                                               |
|           |                                                           |  | QP-011-FE                                                                                   |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต                           |  | <div>แก้ไขครั้งที่ 2</div> <div>หน้า 11 จาก 32</div> <div>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567</div> |

| กระบวนการผลิต                                       | ชื่อกระบวนการ          | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด | ตัวอย่าง           |              | บันทึก                       | รับผิดชอบโดย   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------|
|                                                     |                        |             |                                   |                                                      |                                      | ปริมาณ             | ความถี่      |                              |                |
| เทวดูดิบลงใน<br>Mixer ผ่านตะแกรง<br>คัดขนาด 2.5 มม. | เทวดูดิบ               | WI-PP-014FE | - ลำดับการเทวดูดิบ                | - เทวดูดิบครบถ้วน                                    | - มีการตรวจเช็ค<br>ปริมาณก่อนเท      | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุก<br>แบทช์ | ระบบ<br>ออราเคิล<br>(Oracle) | พนักงานผลิต    |
| ผสมวดูดิบใน Mixer                                   | ผสมวดูดิบ              | WI-PP-014FE | - เวลาในการผสม                    | - เวลา<br>- Mix 1 6 นาที<br>- Mix 2 10 นาที          | - จดเวลาที่ใช้ผสม<br>- Timer Relay   | - Mix 1<br>- Mix 2 | ทุก<br>แบทช์ | FM-PP-015FE                  | หัวหน้างานผลิต |
| ปล่อยสินค้าจาก<br>Mixer สู่ Hopper                  | ปล่อยสินค้าสู่Hopper   | WI-PP-014FE | - ตามใบสั่งบรรจุ                  | - ตามใบสั่งบรรจุ                                     | - จดเวลาที่ใช้ผสม<br>- Timer Relay   | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุก<br>แบทช์ | FM-PP-015FE                  | พนักงานผลิต    |
| ปล่อยสินค้าจาก<br>Hopper สู่ถุงบรรจุ                | ปล่อยสินค้าสู่ถุงบรรจุ | WI-PP-014FE | - น้ำหนักบรรจุ                    | - น้ำหนัก<br>- ที่ +50 g. ถึง 100 g.                 | - อ่านค่าจากเครื่องชั่ง              | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุกถุง       | FM-PP-012FE                  | พนักงานผลิต    |
| ผ่านแม่เหล็กดักจับ<br>เศษเหล็ก                      | ดักจับเศษเหล็ก         | WI-PP-014FE | - เศษเหล็ก                        | - น้ำหนัก<br>- Mix 200 g.                            | - จดน้ำหนักเศษเหล็ก                  | Mix 200 g.         | 4 แบทช์      | FM-PP-037FE                  | พนักงานผลิต    |

|           |                                        |  |  |  |  |  |                                               |  |
|-----------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE |  |  |  |  |  | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |  |
|           |                                        |  |  |  |  |  | แก้ไขครั้งที่ 2                               |  |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        |  |  |  |  |  | หน้า 12 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |  |


| กระบวนการผลิต                                             | ชื่อกระบวนการ           | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                       | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ            | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                             | ตัวอย่าง                       |              | บันทึก      | รับผิดชอบโดย                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
|                                                           |                         |             |                                                                         |                                                                 |                                                                  | ปริมาณ                         | ความถี่      |             |                                        |
| ติดฉลาก ป้อนวันที่ผลิต<br>วันที่ล่วงอายุ และ<br>batch no. | การเตรียม<br>ภาชนะบรรจุ | WI-PP-001FE | - ฉลากถูกต้อง ( ชื่อ รหัส<br>วันที่ผลิต วันที่ล่วงอายุและ<br>batch no.) | - ฉลากถูกต้องครบถ้วน                                            | - นับจำนวน<br>- ตรวจสอบด้วยสายตา                                 |                                | ทุกถุง       | FM-PP-010FE | หัวหน้างานผลิต                         |
| บรรจุสินค้า                                               | การบรรจุสินค้า          | WI-PP-014FE | - น้ำหนัก                                                               | - น้ำหนักตามชนิดของสินค้า                                       | - ชั่งน้ำหนัก                                                    |                                | ทุกถุง       | FM-PP-012FE | พนักงานผลิต                            |
| สุ่มตัวอย่างสินค้า                                        | การสุ่มตัวอย่างสินค้า   | WI-PP-014FE | - ลักษณะทางกายภาพ<br>- Fical                                            | - ตามสูตรการผลิต                                                | - นับจำนวน<br>- ตรวจสอบด้วยสายตา                                 | ที่ 5-6 ถุงต่อ<br>การผลิต เด่น | ทุก<br>แบทช์ | FM-PP-014FE | พนักงานผลิต                            |
| จัดเก็บสินค้า<br>และระบุสถานะรอ<br>การตรวจสอบ             | การจัดเก็บ              | QP-017-FE   | - การบันทึกสถานะ<br>- จัดเก็บเข้าคลัง                                   | - บันทึกสถานะเป็นการรอ<br>ตรวจสอบ<br>- จัดเก็บตามคลังได้ถูกต้อง | - ตรวจสอบดู<br>ในระบบ (Oracle)<br>- ตรวจสอบดู<br>ในระบบ (Oracle) |                                | ทุกครั้ง     |             | จนท.รับเข้าทุน<br><br>จนท.คลังวัตถุดิบ |

|           |                                                           |  |                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | <div>ระเบียบปฏิบัติงาน</div> <div>QUALITY PROCEDURE</div> |  | หมายเลขเอกสาร                                                                               |
|           |                                                           |  | QP-011-FE                                                                                   |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต                           |  | <div>แก้ไขครั้งที่ 2</div> <div>หน้า 13 จาก 32</div> <div>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567</div> |

| กระบวนการผลิต                                                                                                       | ชื่อ<br>กระบวนการ         | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                                                                                                                                  | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ                                                               | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                                     | ตัวอย่าง     |              | บันทึก      | รับผิดชอบโดย                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                     |                           |             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                          | ปริมาณ       | ความถี่      |             |                                         |
| <div> <div> <div></div> <div> <div>ตรวจวิเคราะห์</div> <div>ทางกายภาพ</div> <div>และเคมี</div> </div> </div> </div> | การควบคุม<br>คุณภาพสินค้า | WI-PQ-002FE | <div>- ลักษณะทางกายภาพ</div> <div>- เปอร์เซนต์ความชื้นของ<br/>สินค้าโดยขึ้นอยู่กับสูตรที่<br/>กำหนด</div> <div>- ความเข้มข้นของวิตามิน<br/>หรือ แร่ธาตุ ตามสูตรที่<br/>กำหนด</div> | <div>- สินค้าที่ถุงสุ่มตัวอย่าง มีลักษณะ<br/>เหมือนกัน</div> <div>- มาตรฐานสินค้า</div> <div>- มาตรฐานสินค้า</div> | <div>- ตรวจสอบด้วยสายตา</div> <div>- วิธีการหาความชื้น</div> <div>- วิธีการทางเคมี</div> | ที่ 100 กรัม | ทุก<br>แบทช์ | FM-PQ-010FE | <div>จนท.</div> <div>ควบคุมคุณภาพ</div> |


|           |                                        |                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร                                                    |
|           |                                        | QP-011-FE                                                        |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 14 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

แผนผังกระบวนการผลิตผงโคลนคลอไรด์




|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 15 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

แผนผังกระบวนการผลิตผงโคลินคลอไรด์




|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 16 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

แผนผังกระบวนการผลิตผงโคลินคลอไรด์



|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 17 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

แผนผังกระบวนการผลิตผงโคลีนคลอไรด์



|           |                                                           |  |                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | <div>ระเบียบปฏิบัติงาน</div> <div>QUALITY PROCEDURE</div> |  | หมายเลขเอกสาร                                                                               |
|           |                                                           |  | QP-011-FE                                                                                   |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต                           |  | <div>แก้ไขครั้งที่ 2</div> <div>หน้า 18 จาก 32</div> <div>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567</div> |

| กระบวนการผลิต                                                                      | ชื่อกระบวนการ      | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                                                                            | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของ<br>กระบวนการ                                                    | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                                                | ตัวอย่าง |          | บันทึก                       | รับผิดชอบโดย                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                    |             |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                     | ปริมาณ   | ความถี่  |                              |                                                           |
| <div>รับวัตถุดิบ</div> <div>(ภายใน และ</div> <div>ต่างประเทศ )</div>               | การรับวัตถุดิบ     | QP-015-FE   | - เอกสารประกอบการรับสินค้า                                                                                                   | - เอกสารถูกต้องครบถ้วน                                                                                      | - ตรวจเช็คด้วยสายตา                                                                                 |          | ทุกครั้ง | ระบบ<br>ออราเคิล<br>(Oracle) | จนท.รับเข้าค้่นทุน                                        |
| <div>ตรวจสอบจำนวน</div> <div>และสภาพถุง/กล่องที่</div> <div>บรรจุวัตถุดิบ</div>    | การตรวจรับวัตถุดิบ | QP-015-FE   | <div>- จำนวน</div> <div>- สภาพสินค้าสมบูรณ์</div> <div>- น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้</div> <div>- ปริมาณ โคลีน คลอไรด์</div> | <div>- ครบถ้วน</div> <div>- สมบูรณ์</div> <div>- เกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักสินค้า</div> <div>- ปริมาณครบถ้วน</div> | <div>- นับจำนวน</div> <div>- ด้วยสายตา</div> <div>- ชั่งน้ำหนัก</div> <div>- วัดปริมาตร</div>       |          | ทุกครั้ง | FM-PM-001FE                  | จนท.คลังวัตถุดิบ                                          |
| <div>เก็บวัตถุดิบเข้าคลัง</div> <div>และบันทึกสถานะ</div> <div>เป็นรอตรวจสอบ</div> | การจัดเก็บวัตถุดิบ | QP-017-FE   | <div>- การบันทึกสถานะ</div> <div>- จัดเก็บเข้าคลัง</div>                                                                     | <div>- บันทึกสถานะเป็นการรอ</div> <div>ตรวจสอบ</div> <div>- จัดเก็บตามคลังได้ถูกต้อง</div>                  | <div>- ตรวจสอบดูใน</div> <div>ระบบ (Oracle)</div> <div>- ตรวจสอบดู</div> <div>ในระบบ (Oracle)</div> |          | ทุกครั้ง |                              | <div>จนท.รับเข้าค้่นทุน</div> <div>จนท.คลังวัตถุดิบ</div> |





|           |                                                   |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | <p>ระเบียบปฏิบัติงาน</p> <p>QUALITY PROCEDURE</p> | หมายเลขเอกสาร                                                                   |
|           |                                                   | QP-011-FE                                                                       |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต                   | <p>แก้ไขครั้งที่ 2</p> <p>หน้า 21 จาก 32</p> <p>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567</p> |

| กระบวนการผลิต                                                                 | ชื่อกระบวนการ                    | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด | ตัวอย่าง |           | บันทึก      | รับผิดชอบโดย   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|
|                                                                               |                                  |             |                                   |                                                      |                                      | ปริมาณ   | ความถี่   |             |                |
| อบผงโคลิ้นคลอไรด์<br>เนื่องด้วยลมร้อนตาม<br>อุณหภูมิและเวลาที่<br>กำหนด       | อบผงโคลิ้นคลอ<br>ไรด์            | WI-PP-001FE | - อุณหภูมิ<br>- เวลา              | - ที่ 115 °C<br>- ที่ 15 นาที                        | - อ่านค่าบน monitor<br>- จับเวลา     |          | ทุก batch | FM-PP-003FE | หัวหน้างานผลิต |
| ปรับวาล์วเพื่อส่งผงโคลิ<br>นคลอไรด์เพื่อไปลด<br>อุณหภูมิที่ contact<br>cooler | ปรับวาล์ว                        | WI-PP-001FE | - การปิด - เปิดวาล์ว              | - เปิด                                               | - อ่านค่าบน monitor<br>- จดบันทึก    |          | ทุก batch | FM-PP-003FE | หัวหน้างานผลิต |
| ลดอุณหภูมิผงโคลิ้นคลอ<br>ไรด์โดย contact<br>cooler จนถึงอุณหภูมิ<br>ที่กำหนด  | ลดอุณหภูมิ                       | WI-PP-001FE | - อุณหภูมิ                        | - อุณหภูมิน้อยกว่า 60 °C                             | - อ่านค่าบน monitor                  |          | ทุก batch | FM-PP-003FE | หัวหน้างานผลิต |
| ปล่อยผงโคลิ้นคลอไรด์<br>ลงไปในถังพัก                                          | ปล่อยผงโคลิ้น<br>คลอไรด์ลงถังพัก | WI-PP-001FE | - อุณหภูมิ                        | - อุณหภูมิน้อยกว่า 60 °C                             | - อ่านค่าบน monitor                  |          | ทุก batch | FM-PP-003FE | หัวหน้างานผลิต |


|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 22 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                                             | ชื่อกระบวนการ                                 | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                      | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด | ตัวอย่าง |             | บันทึก      | รับผิดชอบโดย   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                           |                                               |             |                                                                        |                                                      |                                      | ปริมาณ   | ความถี่     |             |                |
| ปล่อยผงโคลินคลอไรด์<br>ผ่าน rotary screen เพื่อ<br>ตีผงที่จับกันให้แตกออก | ผ่านrotary screen<br>ตะแกรงคัดขนาด<br>2.5 มม. | WI-PP-001FE | - สภาพตะแกรงขนาด 2.5<br>มม.                                            | - ไม่มีลักษณะ                                        | - สายตา                              |          | ทุก batch   | FM-PP-004FE | พนักงานผลิต    |
| ติดฉลาก ป้ายวันที่ผลิต<br>วันที่ล่วงอายุและ<br>batch no.                  | การเตรียมภาชนะ<br>บรรจุ                       | WI-PP-001FE | - ฉลากถูกต้อง (ชื่อ รหัส<br>วันที่ผลิตวันที่ล่วงอายุ และ<br>batch no.) | - ฉลากถูกต้องครบถ้วน                                 | - นับจำนวน<br>- ตรวจด้วยสายตา        |          | ทุกถุง      | FM-PP-011FE | หัวหน้างานผลิต |
| บรรจุผงโคลินคลอไรด์<br>ลงในถุง                                            | บรรจุ                                         | WI-PP-001FE | - น้ำหนักบรรจุ                                                         | - น้ำหนัก<br>- ที่ + 50 g. ถึง 100 g.                | - อ่านค่าจากตาชั่ง                   |          | ทุกถุง      | FM-PP-002FE | พนักงานผลิต    |
| ผ่านแม่เหล็กดักจับเหล็ก<br>ขนาด 10,000 เกาส์                              | ดักจับเศษเหล็ก                                | WI-PP-001FE | - เศษเหล็ก                                                             | - น้ำหนัก<br>- Mix 200 g.                            | - จดน้ำหนักเศษเหล็ก                  |          | ทุก 5 batch | FM-PP-004FE | พนักงานผลิต    |




|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 24 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |


แผนผังกระบวนการแบ่งบรรจุ Feed additives



|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 25 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |



|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 26 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |





|           |                                        |  |                                               |
|-----------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE |  | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        |  | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           |                                        |  | หน้า 28 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                      | ชื่อกระบวนการ                         | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม    | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                                         | ตัวอย่าง                                                                |                            | บันทึก                     | รับผิดชอบโดย         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                    |                                       |             |                                      |                                                      |                                                                                              | ปริมาณ                                                                  | ความถี่                    |                            |                      |
| สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ                               | การสุ่มตัวอย่าง                       | WI-PQ-001FE | - ลักษณะทางกายภาพ                    |                                                      |                                                                                              | ที่ 50-100 g./batch(<br>ทุกชนิดยกเว้น<br>Carry, corn Cob1<br>kg./batch) | ทุกครั้ง                   | FM-PQ-001FE                | จนท.<br>ควบคุมคุณภาพ |
| ตรวจวิเคราะห์<br>ทางกายภาพ<br>และเคมี              | ตรวจวิเคราะห์<br>ทางกายภาพ<br>และเคมี | WI-PQ-001FE | - ลักษณะทางกายภาพ<br>- ลักษณะทางเคมี | - มาตรฐานวัตถุดิบ                                    | - สังเกตดูด้วยสายตา<br>- วิเคราะห์ค่าความชื้น<br>- ค่า Content ที่กำหนด<br>- โดยดูจากใบ COA. | ที่ 50-100 g.                                                           | ทุก batch                  | FM-PQ-002FE<br>FM-PQ-003FE | จนท.<br>ควบคุมคุณภาพ |
| เก็บสินค้าไว้ห้องเย็น<br>(เฉพาะสินค้าที่<br>กำหนด) | การจัดเก็บ<br>วัตถุดิบ                | QP-017-FE   | - อุณหภูมิในห้องเย็น                 | - ไม่เกิน 25 °C                                      | อ่านค่าที่<br>Thermometer                                                                    |                                                                         | ทุกวัน<br>เวลา<br>14.00 น. | FM-PM-002FE                | จนท. คลังวัตถุดิบ    |

|           |                                 |  |                                                                  |
|-----------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน               |  | หมายเลขเอกสาร                                                    |
|           | QUALITY PROCEDURE               |  | QP-011-FE                                                        |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต |  | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 29 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                     | ชื่อกระบวนการ                           | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                | ตัวอย่าง           |          | บันทึก                       | รับผิดชอบโดย      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------|
|                                                   |                                         |             |                                   |                                                      |                                                                     | ปริมาณ             | ความถี่  |                              |                   |
| เก็บสินค้าไว้ที่<br>อุณหภูมิห้อง                  | การจัดเก็บ                              | QP-017-FE   |                                   |                                                      |                                                                     |                    |          |                              | จนท. คลังวัตถุดิบ |
| เบิก Feed<br>additives จาก<br>คลังสินค้า          | การตรวจสอบเบิกจ่าย<br>สินค้าและวัตถุดิบ | QP-018-FE   | - น้ำหนัก<br>-รายการเบิกจ่าย      | - ตามใบบรรจุ                                         | - อ่านค่าน้ำหนักจาก<br>เครื่องชั่ง<br>- ตรวจสอบรายการ<br>เบิกจ่าย   | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุกแบทช์ | ระบบ<br>ออราเคิล<br>(Oracle) | จนท. คลังวัตถุดิบ |
| ตรวจสอบรายการ<br>และปริมาณวัตถุดิบ<br>ที่ชั่ง     | การตรวจสอบรายการ<br>และปริมาณ           | WI-PP-014FE | - รายการและปริมาณวัตถุดิบ         | - ใบชั่ง                                             | - รายการและปริมาณ<br>วัตถุดิบถูกต้องครบถ้วน<br>ใบพิมพ์น้ำหนักที่แนบ | ตามใบสั่ง<br>บรรจุ | ทุกแบทช์ | F/M-ITC-352                  | หัวหน้างานผลิต    |
| เคลื่อนย้ายวัตถุดิบไป<br>ห้องแบ่งบรรจุ<br>ของเล็ก | การเคลื่อนย้ายสินค้า<br>และวัตถุดิบ     | QP-016-FE   | - ขนส่งโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์         |                                                      | - วัตถุดิบที่ขนย้ายอยู่ใน<br>สภาพปกติไม่เสียหาย                     |                    |          |                              | พนักงานผลิต       |

|           |                                        |  |                                               |
|-----------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE |  | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        |  | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           |                                        |  | หน้า 30 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                         | ชื่อกระบวนการ                    | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                       | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                              | ตัวอย่าง |                           | บันทึก                                   | รับผิดชอบโดย   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                       |                                  |             |                                                                         |                                                      |                                                                   | ปริมาณ   | ความถี่                   |                                          |                |
| ติดฉลาก วันที่ผลิต<br>วันที่ล่วงอายุ และ<br>batch no. | การเตรียม<br>ภาชนะบรรจุ          | WI-PP-001FE | - ฉลากถูกต้อง ( ชื่อ รหัส<br>วันที่ผลิต วันที่ล่วงอายุและ<br>batch no.) | - ฉลากถูกต้องครบถ้วน                                 | - นับจำนวน<br>- ตรวจสอบด้วยสายตา                                  |          | ทุกถุง                    | FM-PP-010FE                              | หัวหน้างานผลิต |
| บรรจุสินค้า                                           | การแบ่งบรรจุสินค้า               | WI-PP-041FE | - น้ำหนัก                                                               | - น้ำหนักตามชนิดของสินค้า                            | - ชั่งน้ำหนัก                                                     |          | ทุกถุง                    | FM-PP-012FE                              | พนักงานผลิต    |
| การชั่งน้ำหนัก                                        | การใช้งานและการ<br>ตรวจสอบรอยขีด | SD-I-PP-007 | - ความร้อนที่ใช้ในการชั่ง                                               | - ถุงไม่รั่ว                                         | - ตรวจสอบรอยขีด<br>- ดูลมที่ออกจากถุง                             |          | ทุกถุง                    |                                          | พนักงานผลิต    |
| ทวนสอบชั่งน้ำหนัก<br>สินค้าก่อนบรรจุลง<br>กล่อง       | การทวนชั่งน้ำหนัก                | F/M-ITC-352 | - น้ำหนัก                                                               | - น้ำหนักถูกต้อง                                     | - สุ่มชั่งน้ำหนักโดยใช้<br>หลักการถอดสแควลูด<br>จำนวนถุงของสินค้า |          | หลักการ<br>ถอดส<br>แควลูด | ใบชั่งน้ำหนัก<br>แนบกับ<br>(F/M-ITC-352) | หัวหน้างานผลิต |

|           |                                 |  |                                                                  |
|-----------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน               |  | หมายเลขเอกสาร                                                    |
|           | QUALITY PROCEDURE               |  | QP-011-FE                                                        |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต |  | แก้ไขครั้งที่ 2<br>หน้า 31 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

| กระบวนการผลิต                                                                                 | ชื่อ<br>กระบวนการ        | วิธีปฏิบัติ | คุณลักษณะของสิ่ง<br>ที่ต้องควบคุม                                                                    | ค่ากำหนดหรือค่าเบี่ยงเบน<br>ที่ยอมรับได้ของกระบวนการ                                                                  | วิธีการประเมินค่า<br>หรือ การตรวจวัด                                                                             | ตัวอย่าง |          | บันทึก | รับผิดชอบโดย                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------------------|
|                                                                                               |                          |             |                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                  | ปริมาณ   | ความถี่  |        |                                        |
| <div> <div>จัดเก็บสินค้า</div> <div>และระบุสถานะรอ</div> <div>การตรวจสอบ</div> </div>         | การจัดเก็บ               | QP-017-FE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกสถานะ</li> <li>- จัดเก็บเข้าคลัง</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกสถานะเป็นการรอตรวจสอบ</li> <li>- จัดเก็บตามคลังได้ถูกต้อง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบดูในระบบ (Oracle)</li> <li>- ตรวจสอบดูในระบบ (Oracle)</li> </ul> |          | ทุกครั้ง |        | จนท.รับเข้าทุน<br><br>จนท.คลังวัตถุดิบ |
| <div> <div>ตรวจสอบ</div> <div>รายการและ</div> <div>จำนวนที่แบ่ง</div> <div>บรรจุ</div> </div> | การตรวจสอบ<br>สภาพสินค้า |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพภายนอก</li> <li>-นับจำนวนที่แบ่งบรรจุ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-สะอาด บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด</li> <li>-จำนวนครบถ้วนตามใบรายงานการผลิต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตรวจคีย์สายตา</li> <li>-นับจำนวน</li> </ul>                              |          | ทุกแบทช์ |        | จนท.คลังวัตถุดิบ                       |

|           |                                        |                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-011-FE                    |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 2                               |
|           | เรื่อง : การควบคุมกระบวนการผลิต        | หน้า 32 จาก 32<br>วันที่บังคับใช้ 6 ก.ย. 2567 |

## 6. เอกสารบันทึก

|                  |   |                                                               |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 6.1 FM-PM-001FE  | = | รายงานการตรวจสอบสภาพสินค้า และวัตถุดิบ                        |
| 6.2 FM-PM-002FE  | = | แบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิ (ประจำวัน)                             |
| 6.3 FM-PQ-001FE  | = | Receiving Raw Materials Report                                |
| 6.4 FM-PQ-002FE  | = | QC Report of Receiving Raw Materials                          |
| 6.5 FM-PQ-003FE  | = | QC report of Receiving Raw Materials (for Particle size)      |
| 6.6 FM-PQ-008FE  | = | QC Report of Choline Chloride Powder                          |
| 6.7 FM-PQ-010FE  | = | QC report of Premix Product                                   |
| 6.8 FM-PM-014FE  | = | ใบขอส่งผลิตสินค้า ประจำเดือน                                  |
| 6.9 FM-PP-002FE  | = | รายงานการผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์                                  |
| 6.10 FM-PP-003FE | = | ใบบันทึกการผลิตผงโคลิ้นคลอไรด์                                |
| 6.11 FM-PP-004FE | = | ใบบันทึก Burner, Batch No., แม่เหล็ก, ไบมีด และ Sieve         |
| 6.12 FM-PP-010FE | = | ใบตรวจสอบความถูกต้องพรีมิกซ์                                  |
| 6.13 FM-PP-011FE | = | ใบตรวจสอบความถูกต้องการผลิตโคลิ้นคลอไรด์ ประจำวัน             |
| 6.14 FM-PP-012FE | = | รายงานการผลิตพรีมิกซ์                                         |
| 6.15 FM-PP-014FE | = | ใบสั่งซื้อ, เตรียมถุงหรือน้ำยา และเก็บตัวอย่างการผลิตพรีมิกซ์ |
| 6.16 FM-PP-015FE | = | รายงานลำดับแบบซ์การผลิตพรีมิกซ์                               |
| 6.17 FM-PP-037FE | = | รายงานการตรวจสอบสภาพตะแกรง และแม่เหล็ก โรงงานพรีมิกซ์         |
| 6.18 F/M-ITC-036 | = | ใบขอส่งบรรจุ                                                  |
| 6.19 F/M-ITC-352 | = | ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)                                   |