

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	3 ก.พ. 2568	ขอจัดทำ	2025-00169
1	26 ม.ค. 2569	แก้ไข เอกสาร ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order) (F/M-ITC-401) เอกสาร บันทึกกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)	2026-00013

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 2 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	3
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	3
	5.3 ขั้นตอนการผลิต	4
	5.4 ขั้นตอนการบรรจุ	5
	5.5 สรุปขั้นตอนการผลิต	6
6	เอกสารบันทึก	7

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD) ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- 5.1.1 เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride) - Sanisol
5.1.2 อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) – Lutensol XL 80
5.1.3 เอมีล อะซิเตต (Amyl acetate)
5.1.4 สีส้ม (Adicol sunset yellow FCF (INS NO.110))
5.1.5 น้ำกลั่น (DI water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ชุดเครื่องจักร Disinfectant
5.2.2 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง
5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 4 ตำแหน่ง
5.2.4 ดรัมปั๊ม (Drum pump)
5.2.5 นาฬิกาจับเวลา
5.2.6 เครื่องบรรจุ
5.2.7 เครื่องวัดความเป็น กรด – ด่าง (pH Meter)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.3 ขั้นตอนการผลิต

นำนักวัดคุณภาพทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401) ดังนี้

ทำการแยกการผสมแต่ละส่วน ดังนี้

5.3.1 สารละลายสี (ถึงผสมย่อย) นำนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยามาเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง สีส้ม (Adicol sunset yellow FCF (INS NO.110))
- 2) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)

ค่อยๆ เท สีส้ม (Adicol sunset yellow FCF (INS NO.110)) ลงใน น้ำกลั่น (DI water) กวนจนละลายให้เข้ากัน

5.3.2 ถึงผสมหลัก นำนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยามาเชื้อ” (FM-PP-020DF)

- 1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) โดยโหลดเข้าถึงบัฟเฟอร์ และ บีมเข้าสู่ถึงผสม
- 2) เปิดใบพัดหมุนไปที่ความเร็วรอบ เลข 11
- 3) ชั่ง อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) โดยโหลดเข้าถึงบัฟเฟอร์ และ บีมเข้าสู่ถึงผสม
- 4) ชั่ง เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride) โดยโหลดเข้าถึงบัฟเฟอร์ และ บีมเข้าสู่ถึงผสม
- 5) ชั่ง เอมีล อะซิเตต (Amyl acetate) โดยโหลดเข้าถึงบัฟเฟอร์ และ บีมเข้าสู่ถึงผสม
- 6) เทสารละลายสี (5.3.1) ลงในถึงผสม
- 7) บีม น้ำกลั่น (DI water) ที่เหลือลงในถึงบัฟเฟอร์ จนครบน้ำหนักที่กำหนด
- 8) ปรับความเร็วรอบไปที่เลข 15
- 9) ผสมเป็นเวลา 15 นาที
- 10) สุ่มตัวอย่างนำไปวัดค่า pH โดยต้องอยู่ระหว่าง pH 6.0 – 8.0
- 11) บรรจุใส่ IBC แทงค์ เพื่อรอผลการตรวจสอบ

5.3.3 เมื่อผลตรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องชั่ง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร

“WIP Job order” (F/M-ITC-401)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

5.4 ขั้นตอนการบรรจุ

5.4.1 เกณฑ์การบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (kg) (Density 0.987 g/mL)
1 L	0.99	0.991 – 0.992
5 L	4.94	4.950 – 4.960
20 L	19.74	19.750 – 19.840
200 L	197.40	197.500 – 198.400

5.4.2 บรรจุลงกล่อง

- 1) ขนาดขวดบรรจุ 1 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 12 ขวดต่อกล่อง ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน
- 2) ขนาดเกลลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่องจำนวน 6 เกลลอนต่อกล่อง ติดสติ๊กเกอร์ที่กล่อง ทั้ง 2 ด้าน

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

5.5 สรุปขั้นตอนการผสม

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (KG)	ความเร็วรอบ	คำอธิบาย
ถึงผสมย่อย (สารละลายสี)	1	น้ำกลั่น (DI water)			ชั่งใส่ถึงผสมย่อย
	2	สีส้ม (Adicol sunset yellow FCF (INS NO.110))			ค่อยๆ เทลงในถึงผสมย่อย และละลายจนหมด
ถึงผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)		11	ป้อนใส่ถึง Buffer ชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปที่ Mixing tank
	2	อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether)		11	ป้อนใส่ถึง Buffer ชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปที่ Mixing tank
	3	เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium chloride)		11	ป้อนใส่ถึง Buffer ชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปที่ Mixing tank
	4	เอมิล อะซิเตต (Amyl acetate)		11	ค่อยๆ เทลงใน Mixing tank
	5	ถึงผสมย่อย - สารละลายสี		11	ค่อยๆ เทลงใน Mixing tank
	6	น้ำกลั่น (DI water)		15	ป้อนใส่ถึง Buffer พร้อมฉีดล้างถัง ชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปที่ Mixing tank
	7	น้ำกลั่น (DI water)		15	ป้อนใส่ถึง Buffer พร้อมฉีดล้างถัง ชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปที่ Mixing tank ปั่นต่อเนื่องนาน 15 นาที

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องชั่ง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-002DF
	เรื่อง : การผลิตสินค้า โซร็อกซ์ (ZOROX), ซีล่า (SHEILA) และ โซกู๊ด (ZOGOOD)	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 7 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 26 ม.ค. 2569

6. เอกสารบันทึก

6.1	F/M-ITC-401	=	ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order)
6.2	FM-PP-013FD	=	ใบวางแผนการแบ่งบรรจุประจำวัน
6.3	FM-PP-014FD	=	รายงานการแบ่งบรรจุ
6.4	FM-PP-020DF	=	บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

ORIGINAL CONTROLLED